



Jouw eigen Amstervan

LET'S GET STARTED

Help
vertragen

Volg en tag ons op IG
[@amstervan_official](#)



HANDLEIDING



Ready to go slow met de Amstervan

De Amstervan is altijd klaar om op pad te gaan, om nieuwe paden te berijden, om het avontuur op te zoeken en de natuur te verkennen.

We hopen dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan een relaxter, fijner leven met een betere balans tussen drukte en rust, tussen stad en natuur, tussen actief en passief en tussen geleefd worden en leven.

Voor ons is de Amstervan dé ideale camper om echt tot rust te komen. Hoeveel wij ook van de stad houden, er gaat niets boven groene buitenlucht. Daar waar je echt jezelf kan zijn en waar je mee kan deinen op het ritme van de natuur.

Een boekje lezen, een kruiswoordpuzzel maken, mountainbiken, suppen, breien, bloemen plukken, vogels kijken, waar raak jij van in de flow? Doe daar vooral meer van.

Of minder en geniet van rondhuppelende konijntjes, de wind die door de bomen waait en voorbijkomende wolken.

Geniet en go slow,
Tom, Manon, Leon en Martijn



Scan de QR-code (of ga naar amstervan.eu/handleiding) voor de uitgebreide handleiding

Ready to go checklist

- Hefdaksluiting voor én achter aangetrokken en dicht
- Elektra aangezet zodat de koelkast kan draaien (rode hoofdschakelaar in de grote bank)
- Alle lades gesloten en vastgezet met de houten pinnen
- Alle rugkussens plat
- Optioneel: Extra opbergbak en porta potti vast door middel van de elastieken



Hef dat dak & get some space

Hefdak omhoog

1. Laag-hangende takken, check?
2. Trek de spanband aan de voorkant helemaal los zodat het hefdak omhoog kan
3. Trek de spanbanden aan de achterzijde helemaal los
4. Duw het dak aan de achterzijde omhoog
5. Trek de spanbanden achter licht op spanning (gelijk met het doek)
6. Kook, dans, relax, repeat

Hefdak inklappen

1. Zorg dat het bed (wanneer aanwezig) naar beneden zit **ZONDER BEDDENGOED ERTUSSEN**
2. Trek het hefdak aan de handvaten aan de achterzijde naar beneden tot het dooie punt, ongeveer 30 cm boven het dak
3. Trek het hefdakdoek naar binnen aan de zijkanten en achterkant
4. Trek het hefdak helemaal dicht aan de handvaten
5. Loop even rond de bus en check of het hefdak goed dicht zit
6. Trek de spanband voorin ook strak door de sluiting, tot het 'closed'-label



Sweet dreams

Beneden slapen

1. Haal de tafel los, draai hem 90 graden en leg de tafel in het midden van de twee banken op de daarvoor bedoelde uitstekende randen
2. Plaats de twee grote rugkussens in het midden tussen de twee banken
3. Plaats de twee kleinere kussens (met plank) in het looppad.

Nog langer bed

1. Zorg dat de cabinstoelen naar voren geschoven zijn
2. Klap het plankje achter de grote bank naar boven en klap de driehoekige plankjes uit om hem vast te zetten
3. Plaats de twee extra kussens

Boven slapen

1. Trek het bed naar beneden
2. Stap naar boven door middel van de opstapjes bij de kleine bank en het aanrecht. Pas op dat je niet op de inductieplaat gaat staan

Ventileren

Rits boven het hefdak iets open en zet beneden een raam op een kier om de boel te ventileren en condens tegen te gaan.



INDELING
KUSSENS

EXTRA
LANG BED



In gebruik

Algemeen

Dimensies L499 x B196 x H205 cm

Emissienorm: EURO 6d-ISC-FCM

(welkom in elk stadscentrum)

Inductieplaat

1. Zet de inductieplaat aan
2. Druk op "heating on"
3. Via + en - kan je de wattages zien
4. Via function kan je de timer instellen

* Let op dat je een pan gebruikt die geschikt is voor koken op inductie.

Lees meer over de maximale wattages bij "over de elektra".

De plintkachel

Onder de tafel vind je een plint kachel. Deze kun je aanzetten met het aan/uit knopje links naast de USB aansluiting onder de tafel.

De luchtstroom van de kachel mag in geen enkel geval belemmerd worden. Brand en/of schade kan hierdoor ontstaan.

AMPÈRE OP CAMPING	MAXIMALE WATTAGE
6 AMPÈRE	1380 WATT
8 AMPÈRE	1840 WATT
10 AMPÈRE	2300 WATT

Verlichting

De verlichting kan je met de touchknop, die zich boven het aanrecht bevindt, aanzetten en instellen. Door lang in te drukken kan je de intensiteit verhogen en/of verlagen. De nisverlichting kan uitgezet worden met de schakelaar bij het boekenvak

Optioneel: De luifel

De luifel is een Thule Omnistor 3200. Bekijk het filmpje via de QR-code voor een instructie.





Over de elektra




Aan het stroom

- Rode hoofdschakelaar omzetten (in de grote bank), nu werkt de verlichting en de koelkast
- Walstroom kabel inpluggen (naast de bestuurdersdeur), nu werkt ook de inductieplaat, kachel en stopcontacten

Let op: Maximale wattage

- Maximale wattage zegt hoeveel apparaten je tegelijk kan aanzetten.
- Maximale Ampère = Aantal Ampère * 230V
- Check hiervoor de aanwezige Ampère op de camping.
- Maximum = 2000 Watt (met Off Grid Power Pack 2300 W)

Wat werkt wanneer:

	 AAN HET STROOM (230V)	 ONDERWEG (12V)	 OPTIONEEL ONDERWEG MET OFF GRID POWER PACK
KOELKAST (12V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VERLICHTING (12V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12V EN USB-POORTEN (12V)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INDUCTIEPLAAT (230V, 900-1800W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTKACHEL (230V, 500W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAPTOP (230V, +-40W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NESPRESSOAPPARAAT / CAMPING WATERKOKER (230V, +- 1200W)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lees meer over de elektra, vervangen van stoppen e.d. in de uitgebreide online handleiding